Version 1.2.46





車輌位置を表示するための条件

①コスモトーク車載機にGPSユニットが装着されている。

②本ソフト起動後にコスモトーク車載機が、docomo FOMA電波の 受信状態において200m以上移動している。

専用キーボード「KMボード」操作時は、移動しなくても表示される。 ③本ソフト設定の車輌リストに、SIM番号が登録されている。 ④本ソフト車輌リストのチェックボックス#□がチェックされている。



| | V GPS保存する | | | | |
|-----|-----------|-------|---------|--|--|
| マウス | 情報リスト | データ作成 | 保存データ取込 | | |

※必須

車両リスト

.

| ir. | |
|---------------------------|------------------|
| | |
| 3500 | - 1 |
| 3500 | -1 |
| 3500 | -1 |
| 3500 | 1 |
| THE PARTY NAMED IN COLUMN | 1 3500 1 3500 |

エリアリスト

| 1 | 的入H I9792 | 小 ISPS于一次 刘象州 | JPS . | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|----------|--------|--------|
| | エリア名 | 緯度 | 経度 | 編尺 | 住所 | 住所2 |
| | 日本橋 | 34.658114597376_ | 135.50471087917 | 12 7500 | 1.50 | 014000 |
| | 本社 | 34.529464 | 135.641477 | 07: 2575 | | |
| | 大阪市 | 34.659144597376_ | 135 50475107937 | 09 675 | | |
| | 大阪府 | 34.658144597376_ | 135.50475107937 | 06 7575 | | |
| | 近畿 | 34.659144597376_ | 125.50475107937_ | 05 10075 | | |
| | | | | | | |

※必須

緯度・経度は、地図上をクリックすると表示されます。

左端のNoは連番です。



- 修正・・・対象のセルを選択し、ダブルクリックしてから修正
 追加・・・最終行に入力
- 削除・・・削除する行のセルをクリック 左端の ▶ マークをクリック(削除する行の色が反転) キーボードの Delate キーを押す

履歴表示



コンピュータ→ローカルディスクC→cosmotalk→cosmoPC→map→xml







終了 印刷 取込 表示中の地図と軌跡を印刷 早さを調整





Googleマップのルート検索画面が、別ウインドウで表示されます。



ルートの地図表示と距離・所要時間が表示されます。





Android スマートフォン タブレット 側

8クリック



日本大部時大開展

REACHES BE

送信

カーナビアプリが起動 音声案内あり

10 クリック

.

NUMBER OF STREET, STRE

送信

A

2タップ

10 100

汐見橋 声度的 大阪城公園

BE

10 🖤 🗎 20.41



ご注意

ルート検索・ナビ連動機能を使用するには
Google map の旧バージョン(切替可能)を
ご利用ください。
新バージョンでは動作しません。
(平成25年12月現在)

新バージョンをご利用の場合は、 以下の操作を行ってください。

Google map 旧バージョンへの戻し方



任意の場所を検索して New 地図と車両位置を表示



①検索する場所を入力 住所または、 ランドマーク名(東京駅など)

②検索ボタンをクリック 必要に応じて縮尺設定

候補が複数ある場合は、リストが表示されます。

