

コスモトーク 車輌位置管理ソフト

GPShelper マニュアル(暫定版)

Ver. 2012.05.19

このソフトは、より便利に使いやすくするため 随時バージョンアップしております。 実際の操作と異なる場合がございます。



本 社

〒583-0991 大阪府南河内郡太子町春日98-362 tel 0721-98-1317 fax 0721-98-1373 mail@towa-inc.net 日本橋ショウルーム 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-17-9 tel 06-6632-5115 fax 06-6632-5110

http://www.cosmotalk.jp/



一斉表示 全車の位置を表示

●一分間隔で自動更新●縮尺・・・全車が収まる範囲



☑ チェックを外すと表示されません。

車輌の位置と走行方向

※走行方向は前回の取得データ(通常は1分前)の位置との比較により算出しています。 必ずしも表示の通りの向きとは限りません。



エリア表示 指定したエリア内の車両位置を表示





車輌の位置と走行方向

※走行方向は前回の取得データ(通常は1分前)の位置との比較により算出しています。 必ずしも表示の通りの向きとは限りません。



エリアの中心位置

※エリアの設定方法は、Page8をご覧ください。



走行ルート表示

●一分間隔で自動更新●縮尺・・・移動した位置が収まる範囲



) O が最新の位置情報です。 ゲートをい数字 3→2→1→0 の順で移動しています。





個別表示



個別表示の縮尺を 選択できます。下方向に拡大

104 車番表示 が最新の位置情報です。 3→2→1→車番表示 の順で移動しています。



過去の位置情報を表示

※注意 この操作中は、位置情報を取得することができません。

	☑ GPS取得	ৰত	
情報リスト	データ作成 保存データ耳	댓스	
GPS取得の-	→時停止	×	
GPSデータの)取得を一時停止します。		
はいで過去の	のデータを参照する一覧がま	長示されます シャッシュ	
選択したす。	་୬୭୯୯୳୲୷୨ଵ୳୕ୠ୕ୖ୕୕୕୲୲୲୲୲୵ୄ୳୷	3//2000	
	(‡い(Y)	(いいえ(N)	
	・ニックしい		
	ナスクトッ		nap→xmi
🖷 既存のGPSロク	ファイル検索		
ファイルの場所の	🕌 xml	- 9 0 0	(
9	名明 	更新日時 2012/04/10 18:51	MI Kto
最近表示した場所	GPS_20120405220005	2012/04/05 22:00	XML F#3
	GPS_20120405205936	2012/04/05 20:59	XML ド≄⊐
デスクトップ	GP5_20120405101226	2012/04/05 10:12	XML №‡5
			XML N#D
	■GPS_1 元/こい口刊 ■GPS 20	のファイル選択が	XML F4-3
54259	GPS_20120225155453	2012/02/25 15:54	XML F≠⊐
i 🔍	@ GPS_20120225134857	2012/02/25 13:48	XML K≠⊐ *
コンピューター	- 14.000		PE///0)
	- ノア1 ル22UN/		000100
	AND AND DRIVE AND AND AND	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ネットワーク			A157(H)

この後、Page 2~4の操作で、過去の位置情報を確認できます。



車輌リストの編集



 $\overline{\gamma}^{a}$



下のウインドウが開きます。

S	250				
	D E AB	車輛番号	SIM	担当者	memo
► 0	l	101	08023313207	徳川	
0		102	08013904896	小早川	
0	1	103	09045402447	大谷	
0]	104	09048401245	石田	
0	1	105	0900000000	秀忠	
0	1	106	0900000001	秀頼	

● 修正・・・対象のセルを選択し、ダブルクリック



入力後、並び替えをするには・・・項目の欄をクリック 例 車輛番号順にするには、車輛番号の文字をクリック クリックするたびに上り順・下り順が切り替わります。

● 削除

削除する行の一番左の空白部分を選択

|--|

削除する行の色が反転



エリアリストの編集

情報リスト



下のウインドウが開きます。

Í	٢	ĥ	٦
	र	7 0	7

(

	○ 車柄リスト	📀 בעקעב יי	C GPSቻ-タ	○ 対象外GPS			
	積容名	(住所1	住所2	電話	緯度	程度	和尺
•	関ケ原駅			06-6632-5115	34.659144597376_	135.50475107937	72575
	大坂峻			0721-98-1317	34,523464	135.641477	72575
	江戸城				34.523464	135.641477	4:15075
*							

▶ 修正・・・対象のセルを選択し、ダブルクリックしてから修正 ● 追加・・・最終行に入力します。 (

	福客名	住所1	住所2	電話	枕度	经度	输尺
*	必須項目				必須項目	必須項目	
	緯度·経度	・縮尺の取	得方法				
	①地図上	で中心にす	るポイントを	クリック		- 1-7	
	(2)地図左	上のスフイタ セエレ 早々	(一で実除に	こ表示したい)尺度で表示 き	下する 絵日(NLA)が	
	る地図の 表示され	エーに、取1 1ろのでメモ	するか. コト	シール 記付で	₩度・産度C ◎上記表に♪	_{相八(NO)} か 、力する	
				表示され無い場		●のスクロールバー	を下に下げてください
		情報印スト	反 GF データ作成 保存	3001年1日 第101年1日日 データ和Ei入	院 緯度	1726487/135 64	457398944093
• i	削除						100000011000
削	除する行	の一番左	の空白部	『分を選	沢		
	床社						
削	除する行	·の色が反	え転				
Þ	本社			0721-9	8-1317 34.53	3464 13	15.641477
キーボードの Delate キーを押す。							
		終了	アしたら				

位置情報の保存

● 本ソフトを終了した時点で保存されます。



● 終了せずに現時点での位置情報を保存

		✓ GPS取得する
情報リスト	データ作成	保存データ取込

保存したデータは、Page 6の操作で表示できます。