

# COSMO TALK



日々のバージョンアップ・改良により掲載の内容は既に更新されています。最新の情報は、ホームページをご覧ください。

# 簡単な操作で 通話と車両位置表示


全車の現在地を見ながら  
指定場所に一番近い車を  
呼出して通話  
2個のキーを押すだけ




専用キーボード



5号車の現在地を見ながら  
呼出して通話  
4個のキーを押すだけ




シンプルVersionなら  
2個のキーを押すだけ





車両位置は操作をしなくても  
1分おきに自動更新されます。

# もっと シンプルに

## お客様の要望・状況に応じた設定をします。



### キーラベルのカスタマイズ可能




パソコンが故障しても他のパソコンですぐに運用できます。

専用キーボードにはソフトのインストールが保存されています。

他のパソコンにすぐにインストールできます。キーボード接続後、約30秒でインストール完了(USB接続)

または、インストールせずにキーボード内のコストームークソフトを動作させて暫定使用も可能です。



## 一斉表示(全車の位置表示)



## 個別表示(指定車両の位置表示)



## エリア表示(指定エリア内の車両の位置表示)エリアは複数登録できます。



## 車番表示

お客様のご要望に応じて作成します。

例 トラックと乗用車で色分け

縮尺は可変できます。  
航空写真・ストリートビューも表示できます。

キーボード操作をした時にリアルタイムな現在地が表示されます。

操作をしなくても1分おきに位置表示が自動更新されます。

走行中 走行方向表示  
停車中 設定時間の変更可能  
● <3分< ● <10分< ●

## 1 標準(指定のない場合)



# ラインナップ

## スマートフォン（アプリ）

お手持ちのスマートフォンの  
コスモトークの携帯機になります。  
車載機・基地局・可搬型と  
個別・グループ・一斉通話が可能です。  
Android 携帯なら  
docomo au Softbank すべてOK



## 車載型通信装置

24V車でも  
コンバータなしでご利用いただけます。



## 可搬型通信装置

GPS&通話...災害現場にも  
お役に立ちます。  
メールと同じ通信回線だから  
規制を受けにくいのです。



# 利用料金(月額)

消費税込み

安心の定額制

| 通信料          | 基地局                  | 車載型・可搬型・スマートフォン           |
|--------------|----------------------|---------------------------|
| 通話のみ         | 0円                   | 2,310円 + 210円<br>サーキット利用料 |
| 車両位置管理システムあり | 2,100円<br>×利用するパソコン数 |                           |

## 百聞は一見にしかず

- 日本橋シヨウルームにて展示中
- 基地局パソコン付きで車載機2台 テスト貸出中

お気軽にお申し付けください。



本 社

〒583-0991 大阪府南河内郡太子町春日98-362

tel 0721-98-1317 fax 0721-98-1373 mail@towa-inc.net

日本橋シヨウルーム

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-17-9

tel 06-6632-5115 fax 06-6632-5110

株式会社

トワー

<http://www.cosmotalk.jp/>